

КТ4

МІКРОХВИЛЬВА ПІЧ

ОЧИЩУЮЧИЙ ДЕЗИНФІКУЮЧИЙ МІЮЧИЙ ЗАСІБ ДЛЯ МІКРОХВИЛЬОВИХ ПЕЧЕЙ

Ідеально підходить для обслуговування багатофункціональних печей.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: Вимкніть прилад. Розпиліть безпосередньо у духовці або на губку та протріть поверхню. Добре промийте водою. Дайте висохнути 20 хвилин перед використанням.

УВАГА: Викликає подразнення шкіри. Викликає серйозне подразнення очей. Після використання ретельно мийте руки. Вдягайте захисні рукавички та захистіть очі. У разі подразнення шкіри: зверніться до лікаря, якщо подразнення очей зберігається, зверніться до лікаря. Зніміть весь забруднений одяг і виперіть його перед повторним використанням.

ЛИШЕ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ



Дата виробництва вказана на упаковці.

Термін придатності 5 років